



2 Uscite + Uscita analogica (tensione/corrente)

Pressostato digitale di precisione con display a 3 visualizzazioni

Serie ZSE20B(F)/ISE20B

Per tipo IO-Link compatibile, maggiori informazioni a p. 15.

Codici di ordinazione



1 Campo della pressione nominale

| | |
|---------|----------------|
| ZSE20B | 0 a -101 kPa |
| ZSE20BF | -100 a 100 kPa |

2 Specifiche uscita

| Simbolo | Descrizione |
|---------|--|
| R | Collettore aperto NPN 2 uscite + uscita tensione analogica*1 |
| S | Collettore aperto NPN 2 uscite + uscita corrente analogica*1 |
| T | Collettore aperto PNP 2 uscite + uscita tensione analogica*1 |
| V | Collettore aperto PNP 2 uscite + uscita corrente analogica*1 |
| X | 2 uscite collettore aperto NPN + Funzione di copia |
| Y | 2 uscite collettore aperto PNP + Funzione di copia |

3 Specifiche unità

| Simbolo | Descrizione |
|---------|---|
| — | Funzione di selezione dell'unità |
| M | Solo unità SI*1 |
| P | Funzione di selezione unità (valore iniziale psi) |

*1 Unità fissa: kPa, MPa

*1 Può essere commutato a funzione di autoregolazione o a funzione di copia

4 Specifiche di connessione

| Simbolo | Descrizione | Simbolo | Descrizione |
|---------|--|--|--------------------------------|
| M5 | Flettitura femmina M5 | C4L | Raccordo istantaneo Ø 4 mm |
| | | C6L | Raccordo istantaneo Ø 6 mm |
| 01 | R1/B Adattatore di connessione R1/B ZS-46-N1 | * Il raccordo istantaneo è consegnato insieme al prodotto. | |
| N01 | NPT1/B Adattatore di connessione NPT1/B ZS-46-N2 | | |

5 Opzione 1

| Simbolo | Descrizione |
|---------|--|
| — | Senza cavo |
| W | Cavo con connettore (5 fili, cavo di 2 m, con protezione impermeabile) |

* Per il cavo con connettore M12, consultare p. 39

7 Opzione 3

| Simbolo | Manuale operativo*1 | Certificato di taratura*1 |
|---------|---------------------|---------------------------|
| — | ○ | — |
| Y | — | — |
| K | ○ | ○ |
| T | — | ○ |

*1 Tutti i testi sono in Inglese e giapponese.

6 Opzione 2

| Simbolo | Descrizione |
|---------|---|
| — | Assente |
| A1 | Squadretta A (Montaggio verticale) ZS-46-A1 |
| A2 | Squadretta B (Montaggio orizzontale) ZS-46-A2 |
| B | Adattatore per montaggio a pannello ZS-46-B |
| D | Adattatore per montaggio a pannello + coperchio di protezione frontale ZS-46-D |

Opzioni/Codici

Quando sono necessarie solo le parti opzionali, effettuare l'ordine con i codici elencati di seguito.

| Descrizione | Part no. | Note |
|--|-------------|---|
| Squadretta A | ZS-46-A1 | Vite autofilantante: Dimensione nominale di 3 x 8 (2 pezzi) |
| Squadretta B | ZS-46-A2 | Vite autofilantante: Dimensione nominale di 3 x 8 (2 pezzi) |
| Adattatore per montaggio a pannello | ZS-46-B | — |
| Adattatore per montaggio a pannello + coperchio di protezione frontale | ZS-46-D | — |
| Adattatore per montaggio a pannello (Compatibile con i fori del pannello del modello ZISE40A) | ZS-46-F | Esecuzioni speciali (vedere pagina 41). |
| Adattatore per montaggio a pannello + coperchio di protezione frontale (Compatibile con i fori del pannello del modello ZISE40A) | ZS-46-G | Esecuzioni speciali (vedere pagina 41). |
| Cavo con connettore | ZS-46-5F | 5 fili, 2 m, impermeabile (con protezione) |
| Cavo con connettore M12 (Esecuzioni speciali) | ZS-46-5FM12 | Esecuzioni speciali (vedere pagina 39). |
| Coperchio di protezione frontale | ZS-27-01 | — |
| Adattatore di connessione R1/B | ZS-46-N1 | |
| Adattatore di connessione NPT1/B | ZS-46-N2 | |
| Raccordo istantaneo Ø 4 mm gomito | ZS-46-C4L | — |
| Raccordo istantaneo Ø 6 mm gomito | ZS-46-C6L | — |
| Distanziale per prolunga raccordo | P3311276A | Esecuzioni speciali (vedere pagina 40). |